
Manual VD04





Conectar as antenas no SMA do VD04.

Inserir SIM card no VD04





- 2. Remover o cartão na parte inferior do VD04.
- Colocar o SIM card na parte inferior do VD04 (para cartão "micro SIM" ou cartões menores, o adaptador será necessário).

4. Colocar o SIM Card de volta na parte inferior do VD04 cuidadosamente.

Iniciando o VD04

- 1. Conectar o VD04 no veículo (deve ser 12 volts).
- Nenhuma configuração é necessário no veículo / usuário do veículo, o VD04 é configurado na fábrica ou no revendedor AGCO.
- 3. Somente utilizar antenas e cabos fornecidos pelos revendedores AGCO.
- 4. Verificar o status do VD04 no monitor do veículo.
- 5. Seguir as instruções no monitor do veículo.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."